

Caractéristiques	Concentré liquide 1:55 . Conditionnement 1 litre
Application	Ce produit est destiné au dégravage de toutes les émulsions photosensibles y compris les films capillaires. Il convient aussi bien pour le dégravage manuel qu'en machines automatiques.
Mode d'emploi	Mélanger la solution concentrée avec de l'eau dans la proportion de 1L de SORIGRAV CL dans 55L d'eau. Préalablement au dégravage, nettoyer tout résidu d'encre de l'écran. Appliquer ensuite la solution diluée de SORIGRAV CL sur les 2 faces de l'écran à l'aide d'une brosse. Laisser agir le produit 3 à 5 minutes puis rincer avec un jet d'eau sous pression.
Remarque:	Ne jamais utiliser la solution concentrée directement sur l'écran. Ne jamais laisser sécher le produit sur l'écran. Un durcissement de la couche peut se produire.
Stockage	2 ans à l'abri du gel.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et expériences actuelles mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Les conditions d'emploi et la nature des supports étant extrêmement variables, ces informations ne dispensent pas l'utilisateur du produit à procéder à ses propres essais.

Cette fiche technique est la propriété exclusive de :
SORIM Sàrl – ZAE du Heiden – 2 rue d'Allemagne – F-68310 WITTELSHEIM (France)
Tél : 0033 3 89 57 70 11 fax : 0033 3 89 55 28 30 Email : info@sorim.com